

Service M72		für das Fahrzeug:															
Abb. Nr.	Beschreibung	Anz.	KM-Stand Datum	Schmier-Intervall													
				Einfahrphase				dann alle									
				500	1000	1500	2000	2000	4000	6000	8000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000
1	Radlager	6	KM-Stand Datum		x					x		x		x		x	
2	Lenkkopflager	2	KM-Stand Datum		x					x		x		x		x	
3	Verteiler-Filz	1	KM-Stand Datum				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Kupplungs-/Bremshebel	2	KM-Stand Datum				x			x		x				x	
5	Kurbelgehäuse	1	KM-Stand Datum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	Getriebe	1	KM-Stand Datum		x		x		x		x		x		x		
7	Beiwagen-Torsionsfederung	1	KM-Stand Datum							x							
8	Kardan-Kreuzgelenk	1	KM-Stand Datum				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Beiwagen-Kugelköpfe	2	KM-Stand Datum						x		x		x		x		
10	Boot-Aufhängung	2	KM-Stand Datum		x					x		x				x	
11	Hinterachsantrieb	1	KM-Stand Datum		x		x		x		x		x		x		
12	Bremsnocken	2	KM-Stand Datum				x			x		x				x	
13	Stoßdämpfer in Telegabel	2	KM-Stand Datum		x		x			x		x				x	
14	Gasgriff	1	KM-Stand Datum		x		x			x		x				x	
15	Lichtmaschine, rückw. Lager und Übersetzungsgetriebe	1 1	KM-Stand Datum		x				x		x		x		x		
16	Luftfilter	1	KM-Stand Datum		x				x		x		x		x		
17	Tachowelle	1	KM-Stand Datum				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18	Fußbremsenlager	1	KM-Stand Datum				x			x		x				x	